

TRULLO
ETERIA

Avvio Rapido | Quick Start



Stop: Premi 'Pause/Cancel' per fermare.

Stop: Press 'Pause/Cancel' to stop.

Tempo: Ruota la manopola centrale per regolare il tempo.

Time: Turn the center knob to adjust time.

Avvio Veloce: Premi 'Instant/Start' per riscaldare subito a massima potenza (parte con 1 minuto).

Quick Start: For immediate high-power heating, press 'Instant/Start' (defaults to 1 min).

Menu Automatici e Tabella | *Auto Menus & Table*

Ruota la manopola per selezionare un programma automatico (A.1-A.8) o usa il tasto 'Defrost' per scongelare.

Turn the knob to select an auto-menu (A.1-A.8) or use 'Defrost' for frozen food.

	Uso / Use	Codice / Code	Dettagli / Details
	Bevande / Caffè (Beverage)	A.3	1-3 tazze / cups
	Pizza	A.4	1-2 fette / slices
	Riscaldare (Reheat)	A.2	0.2 - 1.0 kg
	Scongelare (Defrost)	d.1 - d.3	In base al peso / By weight

Sicurezza e Pulizia | *Safety & Cleaning*



Importante: NON inserire metallo o contenitori sigillati. Usa solo vetro, ceramica o plastica idonea.

Important: NO metal or sealed containers. Use only microwave-safe glass, ceramic, or plastic.



Consigli: Per togliere gli odori, scalda acqua e limone per 2 minuti.

Tips: To remove odors, heat water with lemon slices for 2 mins.



Pulizia: Pulire l'interno con un panno umido dopo l'uso.

Cleaning: Wipe the interior with a damp cloth after use.