

TRULLO ETERIA

Il Bollitore

The Kettle



Riempire tra i livelli MIN e MAX tramite il beccuccio o il coperchio.

Fill between MIN/MAX via spout or lid.



Premere l'interruttore verso il basso per accendere; si spegnerà automaticamente a bollore raggiunto.

Press switch down to start. Auto shut-off when boiled.

Utilizzo / Use	Livello / Level	Tempo / Time
Tè, Caffè, Tisane	MIN - MAX	~2 min
<i>Tea, Coffee, Infusions</i>	<i>MIN - MAX</i>	<i>~2 min</i>



Il Tostapane: Tasti e Funzioni The Toaster: Buttons & Functions



Riepilogo e Sicurezza / *Toaster Summary & Safety*

Modalità / <i>Mode</i>	Tasti / <i>Buttons</i>	Livello / <i>Level</i>
Pane Fresco / <i>Fresh Bread</i>	Solo Leva / <i>Lever only</i>	3 - 4
Pane Surgelato / <i>Frozen</i>	Leva + Defrost / <i>Lever + Defrost</i>	3 - 4
Riscaldare / <i>Reheat</i>	Leva + Reheat / <i>Lever + Reheat</i>	-



SICUREZZA / *SAFETY*



- **NON** inserire oggetti metallici (pericolo scossa).
NO METAL inside (shock risk).



- **Pulire regolarmente il vassoio delle briciole** (pericolo incendio).
Clean crumb tray regularly (fire risk).